



Dimensions : 600 x 800 cm

Article no. 4.25129

750.00 CHF

excl. 8.1% TVA (60.75 CHF)

En cas d'incendie de voiture, la couverture anti-feu est tirée sur le véhicule et empêche ainsi la propagation du feu.

Description

Utilisation de la couverture anti-feu :

- Il faut deux personnes au moins pour étendre la couverture anti-feu, mais il est préférable d'avoir une personne à chaque coin.
- Si possible, utilisez l'équipement de pompier approprié, y compris un appareil respiratoire.
- Déroulez la couverture anti-feu et centrez-la (si possible devant ou derrière le véhicule et non sur le côté).
- Veillez à ce que le fil de la couture soit visible sur le dessus de la voiture (pour qu'il soit mieux protégé du feu).
- Deux personnes doivent d'abord saisir chacune leur poignée, tendre la couverture anti-feu, puis la tirer en toute sécurité sur la voiture dans un mouvement continu.
- Centrez toujours la couverture anti-feu après avoir recouvert la voiture.
- Assurez-vous que la couverture anti-feu est bien tendue jusqu'au sol et qu'il n'y a pas d'ouvertures. Si la couverture anti-feu ne couvre pas toute la voiture, il se peut que le feu ne puisse pas être éteint.
- Voitures à moteur thermique: laissez la couverture anti-feu en place pendant au moins 20 minutes jusqu'à ce que le feu soit éteint.
- Voitures électriques: les incendies de batteries de véhicules électriques dégagent eux-mêmes de l'oxygène, de sorte qu'une couverture anti-feu peut seulement aider à garder le feu sous contrôle, mais peut ne pas l'éteindre complètement. La couverture anti-feu ne doit pas être retirée avant qu'un personnel de pompiers formé n'ait évalué la situation.
- Si possible, projetez de l'eau sur la couverture anti-feu afin d'accélérer le refroidissement de la voiture.
- En cas de vent fort: il est préférable que le vent vienne de l'arrière lors de la mise en place de la couverture anti-feu afin de la stabiliser pendant son déploiement. Attachez une corde autour de la voiture au niveau du sol pour stabiliser la couverture anti-feu et vous assurer que le vent ne passe pas en dessous.

Nous vous recommandons de faire régulièrement des exercices (sans feu) pour vous assurer que la couverture anti-feu est utilisée correctement lors de la lutte contre l'incendie.

Spécifications techniques

Dimensions : 6 x 8 m (couvre la plupart des voitures, y compris les SUV)

Types de voitures : Moteurs à combustion et voitures électriques

Matériau : Fibre de verre enduite de silicone sur les deux faces

Température : jusqu'à 1'100°C

Couleur : gris, en sac PVC rouge

Poids : 25,5 kg

Durabilité : fibre de verre, aucune date de péremption emballage et revêtement silicone tant qu'aucun dommage n'est visible

Réutilisation : La couverture anti-feu peut être réutilisée plusieurs fois, les fibres du tissu résistent à des températures élevées. Le revêtement peut brûler après plusieurs réutilisations de la couverture anti-feu mais la fonction n'est pas affectée

Domaines d'utilisation : hangar, parking couvert et parking souterrain, garage, station-service, station de recharge pour voitures électriques, tunnel routier, pompiers, carrosseries, etc

Certifications

EN 13501-1

*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.